



TRUMPA „TELIA X1“ MARŠRUTIZATORIAUS DIEGIMO INSTRUKCIJA


TURINYS

1. Prieš pradedant.	2
2. Patikrinkite pakuotės turinį.	2
3. Įrenginių sujungimas laidais.	3
3.1. Plačiajuosčio interneto paslaugos įrengimas (DSL prievadas).	3
3.2. Šviesolaidinio interneto paslaugos įrengimas.	4
4. Prijunkite savo belaidžius įrenginius prie Wi-Fi maršrutizatoriaus.	5
5. „Telia X1 WEB“ valdymo langas.	5
6. Maršrutizatoriaus lemputės.	6


1. PRIEŠ PRADEDANT

Prieš pradedant naudoti maršrutizatorių „Telia X1“ („Technicolor DGA0122“) diegimą atidžiai perskaitykite knygelę **Saugos nurodymai ir informacija apie reglamentavimą**, kurią rasite pakuotėje.

Atkreipkite dėmesį! Įjungus maršrutizatorių, dega tik viena (i) būsenos lemputė/mygtukas. Paspaudus lemputę / mygtuką trumpam užsidega kitos būsenos lemputės. Plačiau apie būsenos lemputes 6 psl.



2. PATIKRINKITE PAKUOTĖS TURINĮ




Dėžėje turi būti šie elementai:

Nr.	Aprašymas
A	„Telia X1“ maršrutizatorius
B	Saugos nurodymai ir informacija apie reglamentavimą (8 kalbomis)
C	El. maitinimo adapteris
D	Eterneto kabelis su geltonomis jungtimis
E	Telefono kabelis

3. ĮRENGINIŲ SUJUNGIMAS LAIDAIS

3.1. Plačiajuosčio interneto paslaugos įrengimas (DSL prievadas)



Sujunkite laidus kaip parodyta schemejoje (3.1.).

1) Sujunkite telefono laidus – telefoniniu laidu sujunkite dažnių skirstytuvo lizdą DSL (gali būti ADSL arba VDSL) ir maršrutizatoriaus lizdą DSL, fiksuoto ryšio telefoną jungkite į dažnių skirstytuvo lizdą PHONE (gali būti TEL). Dažnių skirstytuvą (laidą LINE) junkite prie telefoninės linijos (sieninio lizdo).

2) Eterneto kabeliu geltonomis jungtimis sujunkite įrenginį su kompiuteriu.

Prievadų paskirtis:

- Prievadas WAN (raudonas) skirtas įjungti maršrutizatorių į šviesolaidinį „Telia“ tinklą (šiuo atveju nenaudojamas).
- Prievada 1–4 (geltoni) skirti kompiuteriams, IPTV priedėliams ir kitiems eterneto įrenginiams.
- USB prievadas skirtas USB įrenginiams: išoriniams standiesiems diskams.

3) Pakuotėje esantį el. maitinimo adapterį įjunkite į įrenginio el. maitinimo lizdą, o kitą galą į elektros kištukinį lizdą.

4) Paspauskite maitinimo mygtuką (⏻) esantį gale. Po kelių minučių:

lemputės (b ir @) priekiniame skydelyje (viršuje dešinėje) turi šviesti žaliai;


kai abi šios lemputės šviečia žaliai, Internetas turėtų veikti;

jei taip nėra, tikrinkite prieš tai sujungtas jungtis;

jeigu viską sujungėte taisyklinga, bet internetas vis tiek neveikia, kreipkitės į paslaugų teikėją;

jeigu naudojate Wi-Fi ryšiu, papildomai turi degti belaidžio ryšio lemputės (Wi-Fi ir Wi-Fi).

3.2. Šviesolaidinio interneto paslaugos įrengimas



Sujunkite laidus kaip parodyta schemejoje (3.2.).

- 1) Eterneto kabeliu sujunkite maršrutizatoriaus WAN (raudoną) lizdą su šviesolaidinio tinklo keitikliu.
- 2) Eterneto kabeliu geltonomis jungtimis sujunkite įrenginį su kompiuteriu.

Prievadų paskirtis:

- Prievadas WAN (raudonas) skirtas įjungti maršrutizatorių į šviesolaidinį „Telia“ tinklą.
- Prievadai 1–4 (geltoni) skirti kompiuteriams, IPTV priedėliams ir kitiems eterneto įrenginiams.
- USB prievadas skirti USB įrenginiams: išoriniams stadiems diskams.
- 2 telefonijos prievadai (žali) skirtas jungti telefono ir (ar) FAX aparatus.

3) Pakuotėje esantį el. maitinimo adapterį įjunkite į įrenginio el. maitinimo lizdą, o kitą galą į elektros kištukinį lizdą.

4) Paspauskite maitinimo mygtuką (ⓘ) esantį gale. Po kelių minučių:

lemputės (b ir @) priekiniame skydelyje (viršuje dešinėje) turi šviesti žaliai;

kai abi šios lemputės šviečia žaliai, Internetas turėtų veikti;


jei taip nėra, tikrinkite jungtis, atliktas pirmesniuose etapuose;

jeigu viską sujungėte taisyklinga, bet Internetas vis tiek neveikia, kreipkitės į paslaugų teikėją;

jeigu naudojate Wi-Fi ryšiu, papildomai turi degti belaidžio ryšio lemputės (2.4 ir 5);

jeigu naudojate IP telefoniją – prijungėte telefoną ir (ar) FAX aparatą į žalią lizdą – tuomet paslauga veiks, kai dega lemputė (☎).

4. PRIJUNKITE SAVO BELAIDŽIUS ĮRENGINIUS PRIE WI-FI MARŠRUTIZATORIAUS



Maršrutizatoriuje yra du belaidės prieigos taškai:

📶 5 GHz prieigos taškas užtikrina itin didelę perdavimo spartą, jis ne toks jautrus trukdžiams ir suteikia galimybę prijungti IEEE802.11a/n/ac belaidžius įrenginius.

📶 2,4 GHz prieigos taškas suteikia galimybę prijungti IEEE802.11b/g/n belaidžius įrenginius. Šį prieigos tašką naudokite belaidžiams įrenginiams, nepalaikantiems 5 GHz.

Prijungti prie prieigos taško galite:

- Automatiškai, naudodami WPS:

- a) Paspauskite WPS mygtuką savo belaidžiam įrenginyje.

- b) Jei belaidžiam įrenginyje gaunate raginimą pasirinkti savo prieigos tašką sąrašė, pasirinkite elementą, kuriame naudojamas **Tinklo pavadinimas (Wi-Fi Name)**, atspausdintas galinėje maršrutizatoriaus etiketėje.

- c) Trumpai paspauskite mygtuką WPS 📶, esantį maršrutizatoriaus šone.

- d) Lemputė WPS 📶 pradeda mirksėti oranžine spalva.

- e) Ne daugiau kaip po dviejų minučių lemputė WPS 📶 :

- Švies žalia spalva: registracija atlikta sėkmingai.

- Mirksės raudona spalva: maršrutizatoriui nepavyko rasti jūsų belaidžio įrenginio. Bandykite dar kartą arba prijunkite belaidžius įrenginius rankiniu būdu.

- Rankiniu būdu:

Konfigūruokite savo belaidį įrenginį naudodami **Tinklo pavadinimą (Wi-Fi Name)** ir **Belaidžio ryšio kodą (Wi-Fi Password)**, atspausdintus maršrutizatoriaus etiketėje (apatinėje dalyje).

! Rekomenduojame - nusifotografuoti arba nusirašyti belaidžio ryšio kodą (Wi-Fi Password), kurio Jums vėliau reikės jungiant kitus Belaidžius įrenginius prie maršrutizatoriaus (Wi-Fi).




5. „TELIA X1 WEB“ VALDYMO LANGAS

Paleiskite interneto naršyklę ir įveskite adresą


http://192.168.1.1 bei paspauskite klavišą **Enter**.

Slaptažodį (**Web Access Key**) rasite įrenginio lipduke.

Įvedę WEB slaptažodį spauskite mygtuką **Sign in**.



6. MARŠRUTIZATORIAUS LEMPUTĖS




1. Būsenos lemputė / mygtukas (i):

Spalva	Būklė	Reikšmė
Žalia	Dega	Visos paslaugos veikia. Wi-Fi įjungtas
Mėlyna	Dega	Visos paslaugos veikia. Wi-Fi išjungtas
Raudona	Dega	Viena ar daugiau paslaugų neveikia
Oranžinė	Dega	Vyksta vidinė patikra starto metu
	Mirksi	Maršrutizatorius dirba programinės įrangos naujinimo režimu
	Nedega	Maršrutizatorius išjungtas

Pastaba. Likę maršrutizatoriaus lemputės įprastai nedega, norėdami pamatyti, kokia jų būklė, spauskite būsenos lemputę.

Dėmesio! Pirmą kartą prijungus maršrutizatorių prie paslaugų tinklo vyksta programinės įrangos atnaujinimas, tuo metu būsenos lemputė mirksi oranžine spalva. Procesas gali užtrukti 10-15 minučių, prašome kantriai palaukti ir neišjunginėti elektros, neperleisti maršrutizatoriaus ir jokių būdu neatkūrinėti gamyklinių nustatymų (nedaryti Reset).



2. Prieigos būklės lemputė (b):

Spalva	Būklė	Reikšmė
Žalia	Dega	Ryšys prieigos linijoje aktyvuotas ir veikia
	Mirksi	Bandomas užmegzti ryšys prieigos linijoje
	Nedega	Maršrutizatorius išjungtas arba neveikia prieigos linija

3. Interneto lemputė (@):

Spalva	Būklė	Reikšmė
Žalia	Dega	Internetas veikia, nėra duomenų siuntimo / priėmimo
	Mirksi	Internetas veikia ir vyksta duomenų siuntimas / priėmimas
Raudona	Mirksi	Maršrutizatorius bando užmegzti interneto ryšį
	Nedega	Internetas nesukonfigūruotas arba neveikia (nėra IP konfigūracijos)

4-5. Wi-Fi lemputės (2.4 ir 5):

Spalva	Būklė	Reikšmė
Žalia	Dega	Wi-Fi ryšys įjungtas, nėra duomenų siuntimo / priėmimo
	Mirksi	Wi-Fi ryšys įjungtas ir vyksta duomenų siuntimas / priėmimas
	Nedega	Wi-Fi ryšys išjungtas

6. WPS lemputė (WPS):

Spalva	Būklė	Reikšmė
Žalia	Dega	Pavyko prijungti Wi-Fi įrenginį
Oranžinė	Mirksi	WPS funkcija aktyvi, galima jungti Wi-Fi įrenginį
Raudona	Mirksi	Nepavyko prijungti Wi-Fi įrenginio

7. Vietinio tinklo (LAN) lemputė ():

Spalva	Būklė	Reikšmė
Žalia	Dega	Bent vienas LAN įrenginys yra prisijungęs, bet nėra duomenų siuntimo / priėmimo
	Mirksi	Bent vienas LAN įrenginys yra prisijungęs ir vyksta duomenų siuntimas / priėmimas
Nedega		Nėra prijungtų LAN įrenginių arba jie išjungti

8. Išmaniosios TV paslaugos lemputė ():

Spalva	Būklė	Reikšmė
Žalia	Dega	Išmanioji „Telia TV“ paslauga veikia
	Mirksi	Išmanioji „Telia TV“ paslauga veikia ir vyksta duomenų siuntimas / priėmimas
Nedega		Išmanioji „Telia TV“ paslauga neveikia arba nėra aktyvuota tinkle

9. IP telefonijos paslaugos lemputė ():

Spalva	Būklė	Reikšmė
Žalia	Dega	IP telefonijos paslauga veikia
	Mirksi	IP telefonijos paslauga veikia ir vyksta duomenų siuntimas / priėmimas
Nedega		IP telefonijos paslauga neveikia arba nėra aktyvuota tinkle

10. Wi-Fi ryšio įjungimo ir išjungimo mygtukas ():

Norėdami įjungti ar išjungti Wi-Fi ryšį paspauskite ir 5 sek. palaikykite mygtuką, atleidę patikrinkite ar užsidegė / užgeso Wi-Fi lemputės ( ir ). Jeigu dega tik būsenos lemputė / mygtukas () paspauskite ją, kad matytųsi likusių lempučių būklė.

Pastaba. Jeigu neveikia Wi-Fi ryšys patikrinkite, ar šviečia Wi-Fi lemputės. Kas žino, gal atsitiktinai, nežinodami šio mygtuko paskirties namiškiai yra išjungę Wi-Fi ryšį?”

Daugiau informacijos nemokamu („Telia“ tinkle) telefonu **1817**
ir **www.telia.lt/duk**.

Autorių teisės 2018 m. „Technicolor“ maršrutizatoriams. Visos teisės saugomos. Visi minimi prekių ženklai yra atitinkamų įmonių paslaugų ženklai, prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Techniniai duomenys gali būti keičiami be įspėjimo.